
110
TONACTA BRZOZA
70
40
10
15
15
40
10
80
35


TONACTA BRZOZA
30
30
30
40
40


30
30
25
25
25
25
100


70
26
26
15


90
90
90
TONACJA BRZOZY
60
190
KLUCZ
TONACJA BRZOZY
20
50
120
60
60
60
50
70
50
70
30
40
40
80
15
15
30
30
30
10
10
10
10
20
20
50
40
50
40
60
60
30
30
90
30


TONACJA BRZOZY
30
50
50
70